



Débloquez les paramètres de sécurité avec un Mac

Ulmann Touch





**PRENDRE LA MAIN SUR
UN APPAREIL PARTAGÉ
VIA BY TELLO SHARE.**




Lorsque vous partagez l'écran de votre Mac sur une surface Ulmann Touch, vous pouvez en prendre le contrôle depuis l'Ulmann Touch. Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment paramétrer votre Mac pour laisser l'accès à l'Ulmann Touch.



Cliquez sur la pomme de votre Mac puis sur :

- Réglage système
- Confidentialité et sécurité
- Accessibilité
- Puis cochez la case Bytello
- Retournez dans confidentialité et sécurité
- Surveillance de l'entrée et cochez la case Bytello



PARAMÉTRÉZ VOTRE MAC

The image shows two screenshots of Mac OS X preference panes. The top pane is titled "Accessibilité" and contains a list of applications authorized to control the computer: AEserver (off), AnyDesk (off), and BytelloShare (on). A white arrow points from the "BytelloShare" entry in this list to the "BytelloShare" entry in the bottom pane. The bottom pane is titled "Surveillance de l'entrée" and contains a list of applications authorized to monitor keyboard input: BytelloShare (on). A second white arrow points from the "BytelloShare" entry in the top pane to the "BytelloShare" entry in this list.

< Accessibilité


Autoriser les applications ci-dessous à contrôler votre ordinateur.

- AEserver
- AnyDesk
- BytelloShare

< Surveillance de l'entrée

Autoriser les applications ci-dessous à surveiller la saisie au clavier même lors de l'utilisation d'autres applications.

- BytelloShare





Réglage système



Confidentialité et sécurité

Réglages Système Fichier Édition Présentation Fenêtre Aide



Apparence

Mode d'apparence

Clair **Sombre** **Automatique**

Couleur d'accentuation

Multicolore

Couleur d'accentuation

Taille des icônes de la barre latérale Moyenne

Autoriser la coloration du fond d'écran dans les fenêtres

Afficher les barres de défilement

automatiquement en fonction de la souris ou du trackpad

lors du défilement

toujours

Clic sur la barre de défilement pour

aller à la page suivante

aller à l'endroit cliqué

?



Accessibilité

Réglages Système Fichier Édition Présentation Fenêtre Aide



Confidentialité et sécurité

- Microphone
- Appareil photo
- HomeKit
- Reconnaissance vocale
- Médias et Apple Music
- Fichiers et dossiers
- Accès complet au disque
- Concentration
- Accessibilité
- Surveillance de l'entrée
- Enregistrement de l'écran

Rechercher

- Apparence
- Accessibilité
- Centre de contrôle
- Siri et Spotlight
- Confidentialité et sécurité
- Bureau et Dock
- Moniteurs
- Fond d'écran
- Economiseur d'écran
- Batterie
- Écran verrouillé
- Touch ID et mot de passe
- Utilisateurs et groupes



Confidentialité et sécurité

Réglages Système Fichier Édition Présentation Fenêtre Aide



< Accessibilité

Autoriser les applications ci-dessous à contrôler votre ordinateur.

<input type="checkbox"/> AEserver	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> AnyDesk	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BytelloShare	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EShare	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Google Drive	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Google Software Update	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Messages	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Microsoft Teams	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TeamViewer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> WhatsApp	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="checkbox"/>



Surveillance de l'entrée

A screenshot of a Mac OS X desktop environment. At the top, the menu bar displays "Réglages Système", "Fichier", "Édition", "Présentation", "Fenêtre", and "Aide". The main window is titled "Confidentialité et sécurité" (Privacy & Security). On the left is a sidebar with various system settings: Rechercher (Search), Apparence, Accessibilité, Centre de contrôle, Siri et Spotlight, Confidentialité et sécurité (selected and highlighted in blue), Bureau et Dock, Moniteurs, Fond d'écran, Economiseur d'écran, Batterie, Écran verrouillé, Touch ID et mot de passe, Utilisateurs et groupes. The main pane lists items under "Confidentialité et sécurité": Microphone, Appareil photo, HomeKit, Reconnaissance vocale, Médias et Apple Music, Fichiers et dossiers, Accès complet au disque, Concentration, Accessibilité, Surveillance de l'entrée (selected and highlighted in blue), and Enregistrement de l'écran. The background of the desktop shows a blue and white abstract graphic.

Toute notre équipe se tient à votre service pour vous accompagner dans la prise en main de votre écran. N'hésitez pas à contacter le commercial en charge de votre secteur.

www.ulmann.com

